

TALONNETTES PLASTIQUES SANS POINTES



DESCRIPTION

La talonnette plastique sans pointes est utilisée pour positionner la banche et maintenir l'écartement en pied de coffrage.

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur (cm)	U/sac
15	100
16	
18	
20	
25	