

# TALONNETTES PLASTIQUES SANS POINTES



## DESCRIPTION

La talonnette plastique sans pointes est utilisée pour positionner la banche et maintenir l'écartement en pied de coffrage.

## DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur (cm)	U/sac
15	
16	
18	100
20	
25	