

CLÉ À FRICTION



DESCRIPTION

- Clé à frapper pour douille 36 ou 38, à utiliser pour les écrous récalcitrants.

Désignation	Poids (kg)
Ø 36 mm	2.1
Ø 36 mm	2.1
Ø 36 mm	2.1

CONSEILS D'UTILISATION

- Les clés de serrage sont des outils manuels.
- L'utilisation de rallonges tubulaires est interdite.
- Cet outil est prévu pour serrer et déserrer des écrous avec une force normale «humaine».